





















**LUFT TIL VANN**  
Tilbehør



# Tilbehør

Produktnavn	Modellnavn	Splitt Type										Splitt DHW Integrert Type											
		Super Høeffekt	Høeffekt						R32 Komfort				Super Høeffekt	Høeffekt						R32 Komfort			
		1Ø	1Ø		3Ø		1Ø		1Ø		1Ø	1Ø		3Ø		1Ø		1Ø					
		16	11	14	11	14	16	5	6	8	10	16	11	14	11	14	16	5	6	8	10		
Kretssett	 UTW-KZSXE*6	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	 UTW-KZDXE*6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	 UTW-KZSXJ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	 UTW-KZDXJ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Kjele tilkoblingssett	 UTW-KBSXD	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	 UTW-KBDXD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	 UTW-KBSXJ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Balanseventil	 UTW-TEVXA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
DHW kit	 UTW-KDWXD (External)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1		
Varmtvannsbereider	200 Liters  UTW-T20AXH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1		
	300 Liters  UTW-T30AXH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1		
DHW utvidelses kit	 UTW-KDEXE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—			
	 UTW-KDEXL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●			
Sirkulasjonspumpe	 UTW-PHFXG	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—			
Kjølesett	 UTW-KCLXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—			
	 UTW-KCLXL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●			
HP forlengelse kit	 UTW-KREXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Dryppanne	 UTW-KDPXB	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●			
Kaskade master kit (inkl. LPB clip)	 UTW-KCMXE	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

Produktnavn	Modellnavn	Splitt Type										Splitt DHW Integrrert Type									
		Super Høyeffekt	Høyeffekt					R32 Komfort				Super Høyeffekt	Høyeffekt					R32 Komfort			
			1Ø	1Ø		3Ø		1Ø					1Ø	1Ø		3Ø		1Ø			
16	11	14	11	14	16	5	6	8	10	16	11	14	11	14	16	5	6	8	10		
Kascade slave kit (inkl. LPB clip)	UTW-KCSXE	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HMI kit	UTW-KHMXE*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Fjernkontroll	Kablet  UTW-C74TXF*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Trådløs  UTW-C74HXF*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Romtermostat	Kablet  UTW-C55XA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Trådløs  UTW-C58XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Utendørs sensorsender	UTW-MOSXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RF modul for BSB-Port	UTW-MRCXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Web server	UTW-KW1XD UTW-KW4XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LPB clip	UTW-KL1XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MODBUS* clip	UTW-KMBXJ	—	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	—	—	—	—	—	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	—	—	—	
Serviceverktøy (incl. OCI700 Adapter)	UTW-KSTXD	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3	
Serviceverktøy programvare	UTW-KPSXD	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	●*4	
Eksternt tilkoblingssett	UTY-XWZXZ2	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	
	UTY-XWZXZ3	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	
Reservevarmer	UTW-HS6XG	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	UTW-HT9XG	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	
Elektrisk reservervarmerelé	UTW-KBHL	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	

●: Tilgjengelig —: Ikke tilgjengelig

\*1: Split DHW integrert type leverer DHW uten DHW kit og DHW tank.  
 \*2: Inkluderer 19 språk uten behov for å forberede en RC for Øst-Europa separat.  
 C74TXF har innebygget romtemperaturføler.  
 C74HXF har en innebygd romtemperatur- og fuktighetssensor.  
 \*3: UTW-KL1XD kreves for tilkoblingen.  
 \*4: UTW-KW1XD eller UTW-KW4XD kreves for tilkoblingen.  
 \*5: Ekstra reservedeler 9708302034 (Analogt grensesnitt PCB) og 109696 (tilkoblingsledning) kreves.  
 \*6: UTW-KREXD (Regulation Extension Kit) er ikke inkludert, men er nødvendig for tilkobling.